



CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG LLP
LLP COMMUNICATION CO., LTD.

Add : 136/11 Đặng Văn Ngữ, F.14, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

Tel/Fax : 08.3 8456184, Website : www.llp.com.vn



Trả lời cuộc gọi báo động

Khi hệ thống phát tin nhắn báo động , nó sẽ thực hiện cuộc gọi đến số điện thoại được cài sẵn trong hệ thống.Nếu bạn không nhắc máy trả lời .Hệ thống sẽ tự động gọi đến số điện thoại tiếp theo đã được thêm trong bảng điều khiển.Nó sẽ gọi tất cả các số điện thoại được cài sẵn trong đó 3 lần.

Nếu bạn nhắc máy nghe .Bạn sẽ nghe giọng nói được thu âm của hệ thống và thông tin báo động .Bạn có thể cài đặt hệ thống qua điện thoại của bạn và bàn phím của điện thoại.

Nếu bạn bắt máy một cách trực tiếp nhưng không trả lời cuộc gọi.Hệ thống sẽ tiếp tục gọi một vòng tất cả các số được cài sẵn 3 lần.

Nhấn [*1]: Bạn sẽ nghe lại thông tin báo động.

Nhấn [1#]: Hệ thống sẽ ngừng báo động và vẫn ở chế độ kích hoạt .Nó sẽ dừng thực hiện cuộc gọi báo động đến người dùng.

Nhấn [2#]: Hệ thống sẽ dừng báo động và tắt luôn chế độ kích hoạt báo động. Nó sẽ ngừng thực hiện cuộc gọi báo động đến người dùng.

Nhấn [3#]: Chuông báo động sẽ ngừng reo và giám sát hiện trường trong 30 giây , để tiếp tục theo dõi, nhấn lại phím [3] để theo dõi thêm 30s nữa.

Nhấn [4#]: Hệ thống sẽ khởi động chế độ liên lạc hai chiều (nghe và nói).Bạn sẽ không thể thực điều khiển hệ thống bằng điện thoại khi đang trong tiến trình này.

Điều khiển từ xa

Để có thể sử dụng điện thoại của bạn như một điều khiển từ xa.Điều bạn cần làm là bấm số điện thoại (SIM) được gắn trong bảng điều khiển.và sau đó bấm gọi, bạn có thể nghe thấy hệ thống thông báo rằng

“Please enter password “.(Vui lòng nhập mật khẩu)

Nếu bạn điền đúng password ,ban sẽ nghe được :

“ Press 1 to arm . Press 2 to disarm .Press 3 to Monitor , Press 4 to Intercom “

(Nhấn phím 1 để kích hoạt báo động. Nhấn phím 2 để tắt kích hoạt báo động. Nhấn phím 3 để giám sát hiện trường trong 30s. Nhấn phím 4 để thực hiện cuộc gọi 2 chiều)

Nếu bạn nhập sai mật khẩu, bạn sẽ nghe một thông báo ngăn **“ Wrong password , please re-enter “** (Mật khẩu bạn nhập chưa đúng, vui lòng xóa và nhập lại “.Mật khẩu mặc định của hệ thống là 123456

Nhấn [1#]: Kích hoạt báo động.Nếu kích hoạt thành công .Bạn sẽ nghe thông báo **“ System armed “** (Hệ thống đã được kích hoạt)

Nhấn [2#]: Tắt kích hoạt, nếu tắt thành công. Bạn sẽ nghe thông báo ngăn **“ System disarm “** (Hệ thống đã tắt kích hoạt).

Nhấn [3#]: Giám sát khoảng 30s , để tiếp tục giám sát, nhấn lại phím [3] để giám sát thêm 30s nữa .

Nhấn [4#]: Thực hiện cuộc gọi hai chiều nghe và nói trong vòng 30s. Trong thời gian 30s này, hệ thống của bạn sẽ ngừng hoạt động.

Mọi chi tiết xin liên hệ : 091 316 0533 (gặp A.Lĩnh)